

Application Note

应用手册

FT8161/FT8061 V1.5

峰岹科技(深圳)股份有限公司



1	系统介绍	4
	1.1 概述	4
	1.2 应用场景	4
	1.3 特性	4
	1.4 应用电路	5
	1.5 功能框图	8
2	调试说明	9
	2.1 调试上位机界面	10
	2.2 芯片建立通讯与 Debug	10
	2.3 调速方式及转速指示	11
	2.4 调试步骤简介	11
3	电机性能调试	12
	3.1 电机参数及硬件参数配置	12
	3.1.1 电机参数测量方法	12
	3.1.2 采样电阻、放大倍数、ADC 参考电压	13
	3.2 配置 FOC 的参数	14
	3.3 启动参数	16
	3.4 运行参数	
	3.5 转子位置检测&预定位	19
	3.6 顺逆风	20
	3.7 FG&RD	21
	3.8 SpeedCtrl	23
	3.9 调速曲线参数 CurveCfg	24
	3.9.1 CurveCfg1	24
	3.9.2 CurveCfg2	25
	3.10 有感参数配置 HallParamCfg	25
	3.11 有感提前角设置 HallLeadAngleCfg	27
	3.12 保护功能配置 Protection	
	3.13 Other Cfg 其他参数设置	31
	3.14 电机状态	33
	3.15 故障状态	34
	3.16 状态寄存器	35
4	烧录及校验	



Application Note

-		
5	修改记录	
	4.3 烧录及校验	36
	4.2 参数配置及保存	36
	4.1 芯片 ID 配置	36



1 系统介绍

1.1 概述

FT8X61 是一款三相内置 Pre-driver 直流无刷马达驱动 IC。芯片高度集成,外围元器件少,电机噪声低,转矩脉动 小。GUI 可配置客户电机参数、启动和调速方式,并储存在内置的 EEPROM。调速接口可选择模拟电压、PWM、I²C、 CLOCK 调节电机转速。集成转速指示功能,可通过 FG 引脚或 I²C 接口实时读取电机转速。控制方式可选择恒转速、 恒电流、恒功率和电压环控制。集成过流、欠压、过压、外部过温、内部过温、堵转、缺相、Hall 异常等多种保护模式, 睡眠电流约 60μA。

1.2 应用场景

空气净化器,强排、空调内机、电吹风、吊扇、空调外机、散热风扇等。

1.3 特性

- 支持无传感器 FOC
- 支持有感(Hall-IC 或 Hall-Sensor)SVPWM 或 FOC
- 6N Pre-driver 输出,死区时间可选择
- 恒转速、恒电流、恒功率、电压环控制模式
- 模拟电压、PWM、I²C、CLOCK 调速
- I²C 接口用于电机控制和状态回读
- 支持初始位置检测
- 支持顺逆风检测
- Soft-On、Soft-Off
- 内置 EEPROM
- 集成过流、欠压、过压、外部过温、内部过温、堵转、缺相、Hall 异常等多种保护模式。
- 正、反转自由切换
- 支持 FG、RD 输出



1.4 应用电路



图 1-1 FT8161N 单双三电阻





图 1-2 FT8061L 单双三电阻



FT8161N 与 **FT8061L** 的 **DEMO** 板原理图为兼容其不同的应用情况,可通过连接不同的跳帽来选择不同的应用方向,详情如图 1-1 和图 1-2 所示。

DEMO 板的原理图和 layout 可在本公司网址 <u>http://docs.fortiortech.com:11056/</u>上下载查看,登录账号后分别点击: 资料库→硬件资料→ASIC→DEMO,最后选择对应芯片的应用方案即可查看相关的参考电路。

以查询 FT8161N 为例,登录网址 <u>http://docs.fortiortech.com:11056/</u>,后点击资料库,选择硬件资料中的 ASIC,点击 "DEMO",找到芯片 FT8161N,点击下载,即可得到相关原理图。步骤详情如图 1-3 所示。

🎏 Fortior Tech	Q 搜索	• • •
▶ 🛅 内部资料	① 预览只能看到原理图pdf版本,如需原理图及PCB原文件,请点击下载	页面内容
▶ 📄 应用中心管理流程		> 一、芯片类别
▼ 🗁 资料库 ———— 1	一、芯片类别	> 1 三相ASIC
▶ 🥅 1-手册		> 2 单相ASIC
▼ 💼 2-硬件资料 ————>2	1 三相ASIC	> 3 IPM
✓ → ASIC → 3	FT1128 FT3107 FT1007 FT8213 FT8215 FT1215 FT3206 FT8132 FT8061 FT8161	> 二、更新迭代记录
≡ демо —→4	型号 电压(V) 电流(A) HVIC 控制方式 采样模式 应用方向 最新版本	最后编辑
■ 应用方案	FT8161N \\ - 通用 疑惑 V2.0 下载 V2.0	Bobsare_陈冠兴 12/16/2022
▶ 🦳 мси	FT8161N \ 吸尘器 聚意 V1.0 下致 V1.0	
▶ 🦳 3-开发套件		< =
▶ 🦳 4-推广资料	2 单相ASIC	
▶ 5-标准程序	FA1210 FA1220	
■ 资料汇总	型号 电压(V) 电流(A) HVIC 控制方式 采样模式 应用方向 最新版本	解密申请
更新日志	FA1210H \ FOC - 通用 题 V1.0 下载 V1.0	

图 1-3 资料查询网站步骤



1.5 功能框图



图 1-4 FT8X61 功能框图



Application Note

2 调试说明

FT8X61 采用标准 I²C 通讯协议。用户可通过 I²C 接口对电机控制参数进行改写,实现应用所需功能,参数可写入 EEPROM。

- 1. SPEED/FG 管脚复用为 I²C 通讯接口时,用作调试和烧录,也可用于 I²C 模式调速;
- 2. SPEED 管脚为数字调速接口;
- 3. ASPEED 管脚为模拟调速接口;
- 4. DIR 管脚为正反转方向控制接口;
- 5. FG 管脚为电机转速或堵转指示接口。

仿真器(丝印如图 2-1 所示)与目标板连线说明:



图 2-1 仿真器丝印

仿真器<>目标板
VDD<>VDD5
FCK<>SPEED
FDA<>FG
GND<>GND

图 2-2 仿真器接线图



2.1 调试上位机界面

FT8X61 调试采用上位机界面进行操作, Sensor 为有感模式, Sensorless 为无感模式, Full 为全功能界面。上位机 按照电路的类型将界面分为多种模式,具体如图 2-3 所示。在不同的模式中,界面会根据选择的电路类型固化特定参数, 简化调试步骤, 缩短开发时间。



图 2-3 上位机界面

2.2 芯片建立通讯与 Debug

调试板供电且连接仿真器,此时 ID Setting 中的 Find 按键高亮。点击 Find 按键,与芯片建立通讯。通讯成功后 Debug 按键高亮,点击 Debug,上位机会将界面的配置参数发送到芯片。

		Enable Log Auto exit me
SensorBasic	SensorBasic SensorlessBa	sic Function Curve Protect&Other Display OnOff Download
Function	Motor&Hardware	FOC Parameter
Curve	Pole-Pairs 5	SMPMode SingleRes BaseFreq
Protect&Other	Pr(O) 17	PLL/SMO O PLL O SMO SampleTime 5
OnOff	KS(12)	AO EN O Disable O Enable SPD BW
Download	Ls(H) 0.0030000	AQ ek3 2.5 EBW Mode
	Ke 0.2143500	sta nill @ Dirable C Enable LeadAngle 0
	Rsample(Ω) 0.2	SeeEn survery
	Amp 6X	
	RV 15.2	
		EBW 3200 ATOBW 60 KSIEDE
	Startup	Run
	ControlMode VoltageLoop	▼ DQ KP 0.5 StalncTime ○ 1s ○ 2s ◎ 4s ○ 6s
Setting	StartCurrent 0.3	
ddr 0x00 0x00	EFREQACC	5 DUN 0001 Stb_inc ,
ID 0v01	EFREQMin	WKP 0.1 Sta Inc
0.01	CloSpeed 0.5x 1	
Find Exit I2C	EFREQHold 🔘 1x 💿 23	c ⊙ 4x ⊙ 8x tblock , , , , , , , , , , , 2

图 2-4 芯片建立通讯



2.3 调速方式及转速指示

芯片建立通讯后,先选择 I²C 调速方式,在 Display 页面中的 SpdCtrl 中选择占空比后,点击 Debug 进行调试,转 速通过上位机显示。

当选择 PWM/CLOCK 调速方式时,因 SPEED 脚与 FG 脚复用为芯片通讯脚,进行调速及 FG 信号输出按如下步 骤操作:

- 1. 点击 Debug(注: Display 页面的 PwmShift 选项需选择 Disable);
- 2. 保持 VCC 不断电;
- 3. 点击 ID Setting 中的 Exit I²C 按键退出通讯;
- 4. 将仿真器与板子断开连接;
- 5. 输入 PWM/CLOCK 信号进行调速。

当选择模拟电压调速方式时,使用 ASPEED 端口进行调速,仿真器和板子无需断开。如需 FG 输出,操作如上步骤。

2.4 调试步骤简介

- 1. 关闭堵转、缺相保护,配置电机参数,调试启动参数,将电机转动起来;
- 2. 选择是否加顺逆风检测、初始位置检测、预定位等功能,优化启动;
- 3. 添加外环,调试效率,加入保护并验证稳定性;
- 4. 设置调速方式、FG/RD 等;
- 5. 验证整体方案的可靠性;
- 6. 生成烧录 Bin 文件, 烧录 EEPROM。



3 电机性能调试

3.1 电机参数及硬件参数配置

Motor&Hardware						
Pole-Pairs	2					
Rs(Ω)	0.37183					
Ls(H)	0.0000952					
Ke	0.2143500					
Rsample(Ω)	0.1					
Amp	2X •					
RV	12					

图 3-1 电机参数及硬件

3.1.1 电机参数测量方法

- Pole-Pairs: 电机极对数,一般由电机厂商提供
- Rs: 电机相电阻,是线电阻的一半,测量频率为100Hz
- Ls: 电机相电感,是线电感的一半,测量频率为 1kHz
- Ke: 电机反电动势,用示波器的探头接电机的一相,地接电机另外两相中的某一相,转动负载,测出反电动势波形。
 取一个正弦波,测量其峰峰值 Vpp 和频率 f。对应公式为:

$$Ke = 1000 \times P \times \frac{Vpp}{2 \times 1.732 \times 60 \times f}$$

例: 测量某电机的反电动势波形如图 3-2 所示:



图 3-2 反电动势波形



测量其中一个正弦波的峰峰值 Vpp 为 2.05V, 频率 f 为 15.82Hz, 极对数为 4, 则:

$$Ke = 1000 \times 4 \times \frac{2.05}{2 \times 1.732 \times 60 \times f} = 2.4939$$

3.1.2 采样电阻、放大倍数、ADC 参考电压

电流基准 lbase 的计算与采样电阻 Rsample、运放放大倍数 Amp、ADC 参考电压 Vref 相关。采样电流的范围是 (Ismin ~ Ismax)。lbase、Ismax、Ismin 的计算公式为:

 $Ibase = \frac{Vref}{Rsample \times Amp}$ Ismax = Ibase/2Ismin = -Ibase/2

例: Rsample = 0.5Ω , Amp = 4, Vref = 4.5V, 则 Ibase = 2.25A, Ismax = 1.125A, Ismin = -1.125A。

在调节过程中,电机运行电流不能超过最大采样电流 lsmax,也不能小于采样电流 lsmin,应留有一定余量。一般 来说,最大采样电流是电机运行最大电流的 1.5~2.5 倍。

采样电阻根据电机运行最大电流进行设计。采样电阻值越大,采样精度越高;

但值越大,消耗在采样电阻上的功率就越高,采样电阻温升就越高。在采样电阻的功率选择上,电流平方乘以电阻 不能超过采样电阻的额定功率。

采样电阻确定后,根据设计的最大采样电流来选择放大倍数。放大倍数由硬件实现,有四个选项可选,分别为2倍、4倍、6倍、8倍。

ADC 参考电压默认为 4.5V。

RV 为 VBUS 的分压比例,如下图 3-3 所示:

 $RV = (R15 + R19)/(R19) \approx 15.2$



图 3-3 电压检测电路



3.2 配置 FOC 的参数

FOC Para	meter				
SMPMode	SingleRes	•	BaseFreq		, 1600 Hz
PLL/SMO	O PLL	SMO	SampleTime	V	,0
AO_EN	Oisable	🔘 Enable	SPD_BW	,	,2
AO_ek3	2.5		EBW_Mode	Y	, 0
sta_pll	Oisable	© Enable	LeadAngle	V	,0 °
SegEn	svpwm7	•	EKNum	· ·	,0
Sin/Atan	© sin	atan	TSMIN	V	, 0
NewSingle	Oisable	© Enable	DT_SEL	V	, 0.5 us
EBW 3200	ATOBW	50	KSILDE	Q	, 0

图 3-4 FOC 参数

SMPMode

采样电阻模式,根据实际应用电路选择单电阻采样 SingleRes,双电阻采样 DoubleRes,三电阻采样 ThreeRes。

BaseFreq

基准频率,根据电机运行最大转速、极对数、确定基准频率。原则是最大转速*2*极对数/60,在基准频率选项里选择一个最接近的基准频率。

PLL/SMO

选择 PLL 以 PLL 模式运行,选择 SMO 以 SMO 模式运行。

■ SampleTime

采样时间,选择 SingleRes 时采样点后移,可选择 0~7,数字越大采样点越后移;选择 DoubleRes/ThreeRes 采样点前移,可选择 0~7,数字越大采样点越前移。

AO_EN

在 SMO 模式下,选择 AO 估算器估算角度, Sin/Atan 需选择 atan 模式。

AO_ek3

只作用于 AO 估算器, ek3 为补偿的角度周期, 该系数可选择补偿指定采样周期数的角度, 一般情况下设置为 2.5, 高速电机可以给小。

SPD_BW

速度滤波参数,估算速度由瞬时估算速度低通滤波得到,SPD_BW 设置滤波系数,共分为4档。

sta_pll

PLL 启动,只在选择 SMO 模式下起作用。选择 disable 正常启动,选择 enable 以 PLL 启动。

EBW_Mode&EBW

PLL 估算模式反电动势带宽 EBW、反电动势带宽模式 EBW_Mode。EBW 一般是基准频率的 1~4倍,其影响电



机的启动和最高转速。EBW 太小,容易导致无法达到最高转速;EBW 太大,估算器参数容易振荡。EBW 常与 EBW_Mode 配合调节启动和运行。

- ▶ EBW_Mode 设 0: 启动和运行调用 EBW 作为输入参数
- ▶ EBW_Mode 设 1: 启动时前 0.8s 调用 EBW/2 作为输入参数, 0.8s 后为 EBW
- EBW_Mode 设 2: 启动时前 0.8s 调用 EBW/4 作为输入参数, 0.8s ~ 1.6s 的输入参数为 EBW/2, 1.6s 后为 EBW

启动和运行的 EBW 可能不同,建议客户先设置 EBW_Mode 为 0,分别调试并记录启动时 EBW 和运行时 EBW。 调试最高转速时,若没有达到目标转速,可适当加大 EBW。启动时 EBW 太大,易导致部分启动点难启动。根据调试出 的启动 EBW 和运行 EBW 设置 EBW_Mode。

SegEn

SegEn 可选五段式、七段式或者混合模式。选择 SVPWM5 为五段式,开关次数少,开关损耗小,转矩脉动大;选择 SVPWM7 为七段式,开关次数多,转矩脉动小;选择 SegEn 为 S7→5 30%时,为 7 段式启动,输出 duty 高于 30% 切换为 5 段式;选择 SegEn 为 S7→5 40%时,为 7 段式启动,输出 duty 高于 40%切换为 5 段式。新单电阻模式下 S7→5 30%、S7→5 40%为复用功能,当切换到 5 段式时自动切换为单电阻模式采样。

LeadAngle

超前角,可选以下8个值(0°/2.82°/5.64°/8.47°/11.3°/14.1°/16.9°/19.7°)。

EKNum&ATOBW

ATOBW 为瞬时速度估算中 PI 的参数,经典值为 8.0 ~ 200.0。影响电机的启动和最高转速,常与 EKNum 配合调 节启动和运行的 ATOBW。

- ▶ EKNum 设 0: 启动和运行都是一个 ATOBW
- ▶ EKNum 设 1: 启动时前 0.8s 调用 ATOBW/2 作为输入参数, 0.8s 后为正常的 ATOBW
- EKNum 设 2: 启动时前 0.8s 调用 ATOBW/4 作为输入参数, 0.8s ~ 1.6s 的输入参数为 ATOBW/2, 1.6s 后为 正常的 ATOBW
- EKNum 设 3: 启动时前 0.8s 调用 ATOBW/8 作为输入参数, 0.8s~1.6s 的输入参数为 ATOBW/4, 1.6s~2.4s 的输入参数为 ATOBW/2, 2.4s 后为正常的 ATOBW。

调试时,可分别调试启动和最高转速运行的 ATOBW。大部分电机启动和运行的 ATOBW 可兼容。只有部分电机才 需选择不同的 ATOBW。

Newsingle

在单电阻模式下 Newsingle 可以控制单电阻采样模式改变,优化单电阻模式的噪音。

DT_SEL

死区时间设置(0.5µs~2.63µs)可选。

TSMIN

单电阻采样时最小采样窗口,双电阻或三阻采样时死区补偿时间。



KSILDE

SMO 系数,建议一般情况给 7。

3.3 启动参数

Startup				
ControlMode	SpeedLoop	• •		
StartCurrent	0.393			
EFREQAcc]		10
EFREQMin	V			0.6 %
CloSpeed	© 0.5x	◎ 1x	© 2x	© 4x
EFREQHold	© 1x	② 2x	© 4x	© 8x



FT8X61 芯片启动方式的原理是给定启动电流,估算器估算当前速度,当估算器的瞬时估算速度 Omega 小于启动 最小切换转速 EFREQMin,使用强制速度计算角度。强制速度从 0 开始,每个运算周期与启动增量 EFREQAcc 相加,同时以 EFREQHold 进行最大值限幅。当估算器的瞬时估算速度大于或等于 EFREQMin 时,使用瞬时估算速度计算角度。

启动过程如图 3-6 所示:



图 3-6 启动过程图

ControlMode

用户根据实际应用需求,选择不同的控制模式。有四种控制模式可选,分别为恒速度控制 SpeedLoop、恒电压 控制 VoltageLoop、恒电流控制 CurrentLoop、恒功率控制 PowerLoop。

StartCurrent

FT8X61 采用软启动方式启动,FOC 模式 StartCurrent 的值设置启动的电流,值的大小取决于负载大小。 SVPWM 模式 StartCurrent 设置启动的占空比,值越大占空比越大。



EFREQAcc

启动增量 EFREQAcc 是影响启动可靠性的一个重要参数,其设置范围为0~31,初始参考值为10。电机负载 越轻,EFREQAcc 就越大。电机从静止状态启动时,出现电机抖动一下后停止,同时有持续电流或电机反偏角度大时,此时可适当加大 EFREQAcc。因为 EFREQAcc 太小,启动转速增加较慢,易产生停顿感或难启动。EFREQAcc 设置太大时存在如下现象:启动后电机持续的抖动或估算速度瞬间跳变非常高。此时启动速度增加过快使电机失步。

EFREQMin

启动最小切换转速,EFREQMin 为启动的最小切换速度,当估算器的瞬时估算速度大于或等于 EFREQMin 时, 使用瞬时估算速度计算角度。以极对数 Pole-Pairs = 2,基准频率 BaseFreq = 320,最小切换转速 EFREQMin = 0.2%为例: EFREQMin = 0.002*60*320/2 = 19.2rpm。



图 3-7 EFREQMin 设置为 2%, 蓝色表示电流, 绿色为角度



图 3-8 EFREQMin 设置为 0.2%, 蓝色表示电流, 绿色为角度



如上图所示,可以看出 EFREQMin 设置为 2%时比 EFREQMin 设置为 0.2%时更慢进入角度闭环,启动时间变长。 在调试过程中,EFREQMin 可从小往大调,为使启动比较顺滑,不需太大 EFREQMin。

CloseSpeed

切入外环转速, CloseSpeed 为电流环控制切入到双闭环控制的转速判断条件。其配置与 EFREQHold 有关, 有四个档位可选。常见选择为 EFREQHold 的一倍。

EFREQHold

强托限制转速,EFREQHold 为启动时强托的限制速度,其配置与 EFREQMin 有关,有四档选择。常用选择为 EFREQMin 的 2 倍。



3.4 运行参数



DQ_Kp、DQ_Ki

电流环的 Kp、Ki 影响的是电流环的响应和稳定性。DQ_Kp 值的范围为 0.0~4.0,初始参考值为 1.0; DQ_Ki 值的范围为 0.00~0.500,初始参考值为 0.02。

WKP、WKI

外环 PI 参数影响到电机速度响应,其调节前提是电流内环已稳定。若电流内环波动较大,需先将电流内环调 节稳定再调试外环。因电压响应快于速度响应,若电机控制选择电压环时,其 WKP、WKI 会比选择速度环 WKP、 WKI 小很多。当电压环控制下,系统不稳定、电流波形异常,此时应降低外环的 PI 参数。WKP 值的范围为 0.0 ~ 4.0;WKI 值的范围为 0.00 ~ 0.500。

StalncTime

无感启动时启动爬坡增量 Sta_Inc 作用时间,可选择 1s, 2s, 4s, 6s。Sta_Inc 作用时间结束后 Stb_Inc 起作用。

Sta_Inc

当电机启动时,为让系统更稳定,常采用将输入指令以爬坡的形式赋值到目标值中。Sta_Inc即为爬坡增量a,



其作用时间由 StalncTime 设置,档位可选 0 ~ 6 和 7。0 ~ 6 依次表示为从慢到快,爬坡越快,系统响应就越快, 超调也会随之越严重。7 表示输入指令不爬坡。用户可根据响应时间需求和超调情况设置爬坡增量档位的大小。

Stb_Inc

Stb_lnc 即为爬坡增量 b,在 Sta_lnc 作用时间结束后生效,档位可选 0~6 和 7。0~6 依次表示为从慢到快,爬坡越快,系统响应越快,超调越严重。7 表示输入指令不爬坡。用户可根据响应时间需求和超调情况设置爬坡增量档位的大小。此设置有感模式和无感模式都有作用。

■ PI_PERIOD

外环 PI 执行周期, 一般情况下 10ms, 如需快速响应可选择 1ms。

tblock

电流采样的屏蔽时间,当下桥导通的时间小于 tblock,则不采样该相的电流,采用特殊处理得到电流。

3.5 转子位置检测&预定位

RPD & Align														
RPD <u>A</u> lign	Disable 🗸		AlignDuty	Ų=	 1	1	1	 	1		1		1.5	%
RPD_ADC_CYC	© Short	○ Long	AlignTime	<u> </u>							1	1	0.20	s
RPD_ADC_Timing	© Slow	○ Fast	RPDStrength	Ų-									0	
RPDTime	Q	0												

图 3-10 转子位置检测&预定位

RPDAlign

选择 RPDAlign 为 disable,无预定位与位置检测;选择 AlignEn 使能预定位;选择 RPD1 使能位置检测模式

- 1;选择 RPD2 使能位置检测模式 2;选择 RPD3 使能位置检测模式 3。
- 预定位模式

预定位,将电机转子的位置固定在强制角度位置,启动时以该角度为初始角度开始计算。

RPDAlign 选择 AlgnEn 使能预定位。

预定位力矩 AlignDuty: 预定位力矩可以选择 1.5% ~ 24% duty 的预定位力矩。选择 duty 越大定位力度越大。

预定位时间 AlignTime: 预定位时间可选择 0.2s~3.28s。负载比较大时,预定位时间可设置长时间,当负载较小时,可设置为 0.2s。

■ 转子位置检测 RPD1 模式

该模式使用于电感较小的电机,如散热风扇。

RPDAlign 选择 RPD1 模式。RPD_ADC_CYC 决定 ADC 采样的 cycle 数, RPD_ADC_Timing 决定 ADC 采样的时间,共同作用选择采样点快慢。RPDTime 决定注入时间。

■ 转子位置检测 RPD2 模式

该模式使用于电感较大的电机,如落地扇。

RPDAlign 选择 RPD2 模式。RPD_ADC_CYC 决定 ADC 采样的 cycle 数, RPD_ADC_Timing 决定 ADC 采样



的时间,共同作用选择采样点快慢。RPDTime 决定注入时间。

■ 转子位置检测 RPD3 模式

RPDAlign 选择 RPD3 模式。RPD_ADC_CYC 决定 ADC 采样的 cycle 数, RPD_ADC_Timing 决定 ADC 采样 的时间,共同作用选择采样点快慢。RPDTime 决定注入时间, RPDStrength 决定注入的强度。

3.6 顺逆风

顺逆风功能在电机启动前检测电机的旋转状态,保证电机的可靠启动。

RSD						
RSDMode	RSD1	forward_sta_speed	© 1x	© 2x	© 4x	8x 8x
StaticSpeed	1	ReverseBrakeSpeed		Q		7
RSD2/3_0	\odot Threshold Low \bigcirc THreshold High	rsd_flt_sel	0.16us	© 1us	© 5.3us	© 10.6us
RSD3_1	0	RVS_ALIGN_EN	Oisable		🔘 Enable	
ha_du 0	ha_ti 0	hall_align_speed	0	RSDB	ake_en Disa	ble 🗸

图 3-11 顺逆风处理配置

RSD1

无感模式: 配置 RSD1 模式,通过 U 相反电动势、V 相反电动势、W 相反电动势与虚拟中心点电压检测顺逆风, cmp_modesel 需设置为 Rsd Mode01。

有感模式: 当应用电路为 2 个 Hall IC 或 3 个 Hall IC, cmp_modesel 需设置为 3_2hall IC; 当应用电路为 2 个 Hall-sensor 或 3 个 Hall-sensor, cmp_modesel 需设置为 3_2hall sensor; 当应用电路为 1 个 Hall-IC 或 1 个 Hall-sensor, cmp_modesel 需设置为 3_2hall sensor.

RSD2

无感模式: 配置 RSD2 模式,通过 U 相反电动势、V 相反电动势和 U 相电压检测顺逆风。

RSD3

无感模式: 配置 RSD3 模式,通过 U 相反电动势、V 相电流 iv 和 W 相电流 iw 检测顺逆风。单电阻模式不能选择 RSD3。

forward_sta_speed

高速顺风不启动速度设置,当电机顺风速度高于 ReverseBrakeSpeed 乘以 forward_sta_speed 时,电机不启动,直至速度下降至低于该值时启动电机。

例: ReverseBrakeSpeed 设置 200Hz, forward_sta_speed 设置 2x, 电机极对数为 2 对极, 当顺风转速高于 200Hz*2*60/2 = 12000rpm 时, 电机不启动。当转速低于 12000rpm 时直接顺风启动。

StaticSpeed

顺逆风静止频率,右侧数字为设置的频率。当电机正转,转速对应的频率大于顺逆风静止频率时,直接切入角度闭环。当电机静止或正转转速对应的频率低于顺逆风静止频率时,电机以强拖方式启动后再切入角度闭环。



ReverseBrakeSpeed

反向刹车频率,右侧数字为设置的频率。检测为逆风时,当电机转速对应的频率大于反向刹车频率时,电机刹 车至小于该频率对应的速度再启动。ReverseBrakeSpeed 设置为最大时,直接刹车。

RSD2/3_0

RSD2,RSD3 模式下逆风判断灵敏度设置,选择 Threshold Low 灵敏度高,选择 Threshold High 灵敏度低。

rsd_flt_sel

顺逆风检测时反电动势信号或 Hall 信号的滤波选择。

RSD3_1

RSD3 模式下采样时间点选择。

RVS_ALIGN_EN

逆风预定位使能。选择 Enable,当无感模式下检测出电机处于逆风状态,电机预定位占空比为 Align Duty 的 设置值乘以 4,预定位时间为 Align Timer 设置值乘以 4。

■ ha_du

单 Hall 模式下逆风定位占空比设置。

■ ha_ti

单 Hall 模式下逆风定位时间设置。

hall align speed

在单 Hall 模式下,检测为逆风时,当电机速度对应的频率小于 StaticSpeed,直接启动电机。当逆风速度对应的频率小于 hall_align_speed 大于 StaticSpeed 时,以 ha_du、ha_ti 的设定值定位电机,之后以单 Hall 正常启动程序启动。

RSDBrake_en

逆风固定刹车时间使能。选择 Enable, 刹车时间固定为 3s。

3.7 FG&RD

FG & RD							
FGDIV	[1/1 ▼	fg_idle_set	t 💿 Disable 🔿 Enable				
FGMUL	x1 •	RDS_PU	Oisable Enable				
FGRD_MD	FG 🔹	rd_rev	Normal Reverse				
fg_mod	Input O Low	fg_pu	Oisable Enable				
FGCloseDelaySet () 0.4s () 0.8s () 1.2s () 1.6s							

图 3-12 调速&FG/RD

■ FGMUL、FGDIV



■ FG 倍频分频设置

Fortior Tech

峰昭科技

当 FGRD_MD 模式选择 FG 时, FG 输出频率根据倍频和分频的系数共同设定,可实现不同频率的 FG 输出信 号, FG 频率系数 k = FGMUL*FGDIV。

一个机械周期显示的 FG 个数 = 极对数*FGMUL*FGDIV。

例: 四对极电机,一个机械周期显示 3 个 FG 信号,则设置 FGMUL 倍频系数为 3,设置 FGDIV 分频系数为 1/4,一个机械周期显示的 FG 个数 = 4*3*1/4 = 3。



图 3-13 k = 1 和 k = 3/4 的 FG 输出图

■ CLOCK 闭环转速关系设置

当选择 CLOCK 调速模式时,FGMUL 与 FGDIV 用于设置指令转速与 CLOCK 频率之间的关系,

公式为: 指令转速 = (输入 PWM 频率*60/极对数)/FGMUL/FGDIV。

例:如电机为 5 对极,FGMUL 设置 2,FGDIV 设置 1/3,输入 PWM 频率为 100Hz,指令转速 = (100Hz*60/5)/2/(1/3)=1800rpm。

FGRD_MD

FG 与 RD 输出设置,可选择 FG、RD、FG&RD shift 或 FG&RD。FG 与 RD 管脚复用。选 FG 时第 10 脚输 出 FG 信号。选 RD 时第 10 脚输出 RD 信号。选择 FG&RD shift 时,RD 功能转移到 FAULTN。选择 FG&RD 时, 电机运行的时候输出 FG,电机堵转的时候输出 RD。

■ FGCloseDelaySet

堵转延迟输出 FG 时间。当 FGRD_MD 选择 FG&RD,堵转后切入闭环时 FG 可选择延迟 0.4s、0.8s、1.2s、 1.6s 输出。

fg_idle_set

FG 默认电平设置。选择 Enable, IC 会保持 FG 的最后状态。

RDS_PU

RD 功能转移到 FAULTN 后 RD 上拉使能。

■ rd_rev

选择 Normal 电机在堵转是 RD 信号输出高电平,运行时 RD 信号输出低电平,选择 Reverse 电机在堵转是 RD



信号输出低电平,运行时 RD 信号输出高电平。

■ fg_pu

FG 内部上拉使能设置,设置为 disable 内部无上拉,设置为 enable 内部有上拉电阻。

3.8 SpeedCtrl

芯片支持 PWM、模拟电压、I²C、CLOCK 四种调速输入接口,同一时间只能选择一种调速方式,其中数字 PWM 支持输入反相。

选择模拟电压调速时,调速信号从 ASPEED 脚输入:选择 PWM 和 CLOCK 调速时,调速信号从 SPEED 脚输入。 选择 I²C 时,调速指令直接由 GUI 设置。

注: CLOCK 调速时, 电机控制模式(ControlMode)只支持 SpeedLoop 模式。

2C 🔹	PwmOnOffhys	0.8%	© 0 .1%
20Hz 🗸	quick_ <u>s</u> ta	Oisable	Enable
Disable 🗸	gli_blk_en	Oisable	© Enable
	2C OHz	2C ▼ PwmOnOffhys 0Hz ▼ quick_sta Disable ▼ gli_blk_en	PwmOnOffhys (a) 0.8% OHz v quick_sta (a) Disable Disable v gli_blk_en (b) Disable

图 3-14 调速模式 SpdCtrlMD

start clk

CLOCK 调速启停频率。start clk 设置 CLOCK 调速时的电机启动/停止频率,可设置为 20Hz,40Hz,60Hz, 80Hz。

PwmOnOffhys

PWM 调速模式下,电机启动/停止 PWM 占空比的滞回区间,可设置为 0.8%或 1.6%。CLOCK 调速模式下, 电机启动/停止频率的滞回区间,可设置为 8Hz 或 20Hz。0.8%对应 8Hz, 1.6%对应 20Hz。

■ gli_blk_en

窄脉冲消除使能(维持最小输出脉冲)

quick_sta

快速启动功能。选择 Disable 时,电机启动时间变慢。选择 Enable,电机启动时间变快。该功能在 CLOCK 调 速下不可选,固定为 Disable。

Speed_VSet

SPEED 管脚默认电平设置。选择 Disable 为悬空状态;选择 1.8V MOD 时管脚内部上拉至 5V, 2V 以上识别为高电平;选择 Pullup 管脚内部上拉至 5V, 3V 以上识别为高电平;选择 Pulldown 管脚内部下拉至 GND。



3.9 调速曲线参数 CurveCfg

3.9.1 CurveCfg1

CurveCfg		
ADC_VRef		0 3.0V 0 4.0V
LimitSpeed	11999	
PwmOffDis	Oisable	🔘 Enable
pwm_rev_en	Oisable	© Enable
pwm_flt_en	Oisable	© Enable
CurveEn/spd100	Oisable	© Enable

图 3-15 调速参数设置

ADC_VRef

基准电压设置,推荐使用 4.5V

LimitSpeed

限制转速。配置电机运行的最高速度。当超过该速度时,芯片自动对输出进行限制。

PwmOffDis

选择 Disable,当 PWM 占空比输入低于 X_ON 时,关闭输出。选择 Enable,当 PWM 占空比输入低于 X_ON 时,以设定的最低输出转速转动。

■ pwm_rev_en

选择 Enable,使能 PWM 输入反向。检测输入占空比为低电平占空比。

- CurveEn/spd100
 - ▶ 在速度环、电流环和功率环下:
 - ◆ 选择 Disable 时: 全程不切入电压环。Pwm_x98_En 选 Disable 时,输入 100%占空比输出为 MaxSpeed、MaxCurrent 或 MaxPower。Pwm_X98_En 选 Enable 时,输入 98% ~ 100%占空比为 最高转速平台,输出为 MaxSpeed、MaxCurrent 或 MaxPower。
 - ◆ 选择 Enable 时: Pwm_98_En 选 Disable 时,全程不会切入电压环,输入 100%占空比输出为 MaxSpeed、MaxCurrent 或 MaxPower。Pwm_98_En 选 Enable 时,输入 98%以上占空比切入电压 环,输入 98% ~ 100%占空比为最高转速平台,输出 100%占空比。
 - ▶ 在电压环下:

无此功能,默认为 Disable



3.9.2 CurveCfg2

CurveCfg2							
MinCurrent	0.100		X_ON	,	36	28.13	%
MaxCurrent	10.000		X_Max		97	75.78	%
Pwm_X98_En	O Disable	Enable	XON0	Ų	0	0.000	%



MinSpeed&MaxSpeed

最大最小速度。速度环下,MaxSpeed和MinSpeed表示电机运行的最大速度和最小速度。MaxSpeed的设置范围为速度基准的0~100%;MinSpeed的设置范围为速度基准的0~50%。速度基准由频率基准计算得到。

MinCurrent&MaxCurrent

最大最小电流。电流环下,MaxCurrent和 MinCurrent表示电机运行的最大电流和最小电流。MaxCurrent的 设置范围为最大采样电流的 0~100%;MinCurrent的设置范围为最大采样电流的 0~50%。

■ Pwm_X98_En

最高转速平台使能。选择 Disable 时,输入 100%占空比对应最高转速。选择 Enable 时,输入 98%~100%占 空比对应最高转速。

XON0

低占空比全速运行设置。输入pwm低于设置值时电机以MaxSpeed或MaxCurrent运行。可设置0%到24.22%, 设置0%该功能无效。此功能在电压环模式下无效。

注: 该设置值不可大于 X_ON 设置值。

■ X_ON

输出关闭对应的输入 PWM 占空比,迟滞由 PwmOnOffhys 设置。

X_MAX

输出 MaxCurrent, Maxpower, MaxDuty, MaxSpeed 对应的输入 PWM 占空比

3.10 有感参数配置 HallParamCfg

HallParamCfg								
hall_md	1 hall	•	hall_for_md	Oisable	© Enable	hall_lock_swi	O Disable	Enable
hall_com_md	© 0 © 30	◎ 60	hall_sta_md	© Hall	HallSensorles	hall_sta_op	Oisable	© Enable
hall0_rev_en	O Disable	Enable	hall_cor_md	6 edge	🔘 1 edeg	hall_cal_md	Oisable	🔘 Enable
hall1_rev_en	O Disable	Enable	hall_abn_dis	Oisable	🔘 Enable	hall_sv_md	© FOC	SVPWM
hall2_rev_en	O Disable	Enable	hall_lock_sel		4.1	hall_lock_ext	Enable	O Disable
hall_fg_md	Disable	•	hall_swi_md	Q	ABC	Hall_pu	Oisable	🔘 Enable



■ hall_md

Hall 模式选择。可配置为 Disable、3 Hall 120、1 Hall、2Hall 120 和 2 Hall 90。

hall_com_md

Hall 与反电动势关系选择。当 Hall 上升沿与反电动势从负到正过零点重合,选择 0。当 Hall 上升沿超前反电动势从负到正过零点 30 度选择-30。当 Hall 上升沿滞后反电动势从负到正过零点 30 度,选择 30。

■ hall0_rev_en

Hall A 反向使能。

■ hall1_rev_en

Hall B 反向使能。

hall2_rev_en

Hall C 反向使能。

hall_fg_md

只在有感模式下起作用。选择 3XFG, FG 信号频率为电频率的 3 倍。选择 1XFG, FG 信号频率与电频率一 致。此功能位优先级高于 FGDIV、FGMUL。

hall_for_md

单 Hall 模式下, 逆风强制顺风启动使能。

■ hall_sta_mod

选择 Hall 模式时,全程以有感模式运行。选择 HallSensorless,以有感模式启动电机,后切换至无感 FOC 运

行。

hall_cor_md

选择 6 edge, 控制器在 Hall 信号所有跳变沿更新角度。选择 1edge, 控制器只在 U 相上升沿更新角度。

hall_abn_dis

选择 Enable,在 3 Hall 模式下若出现全 1 或者全 0 的情况,触发 Hall 异常保护,检测时间由 hall_lock_sel 决

定。

hall_lock_sel

Hall 堵转检测时间设置。

hall_swi_md

Hall 交换设置。当 Hall 没有按照正确的位置顺序安装,可使用此功能调整 Hall 的顺序到正确的对应关系。

hall_lock_swi

选择 Enable,电机运行由有感模式切入无感模式后,电机堵转时切回有感模式。

■ hall_sta_op

有感 SVPWM 模式:选择 Enable,以 0%的占空比启动。选择 Disable,按照设置的占空比启动,占空比由 StartCurrent 设置。



有感 FOC 切无感 FOC 模式:选择 Enable,以 0%占空比的有感 SVPWM 模式启动。选择 Disable,按照设置的电流值 StartCurrent 启动。

hall_cal_md

选择 Disable,使用 1 个完整电周期的时间计算速度。选择 Enable,使用相邻两个 Hall 跳变沿的时间计算速度。

■ hall_sv_md

FOC/SVPWM 模式选择。

hall_lock_ext

选择 Enable, 使能 Hall 角度限幅。

■ Hall_pu

选择 Enable, 使能 Hall 接口内部上拉。

3.11 有感提前角设置 HallLeadAngleCfg



图 3-18 提前角曲线

■ hall_la_0

0%电压占空比对应的提前角度设置,可设置的最大角度为 10.45 度。

■ hall_la_125

12.5%电压占空比对应的提前角度设置。

■ hall_la_250

25%电压占空比对应的提前角度设置。

- ▶ hall_la_375
 37.5%电压占空比对应的提前角度设置。
- hall_la_500
 50%电压占空比对应的提前角度设置。
- hall_la_625
 62.5%电压占空比对应的提前角度设置。



- hall_la_750
 75%电压占空比对应的提前角度设置。
- hall_la_875
 87.5%电压占空比对应的提前角度设置。
- hall_la_999
 99.9%电压占空比对应的提前角度设置。

3.12 保护功能配置 Protection

Protecti	on							
FaultRecTimes 0								
LossPhase	En 🔘 Disable	Enable	LPNorhCur	0.25				
Lock0	Oisable	Enable	LockMinSpeed	0				
Lock1	Oisable	○ Enable	LockMaxSpeed	34000				
Lock2	Oisable	🔘 Enable						
LockEmf				2				
Limit_En	Disable 🔻			•				
Limit_Mod	O Mode1	O Mode2	O Mode3	O Mode4				
Limit_ITrip	· .			0 0 %				
lcp_da	Q			0 0.04 V				
Ocp_Dis	Oisable	🔘 Enable	lcp_sel 0.67	us 🔻				
Ocp_da	0	voltage: 0.	.070 v					
Ocp_Mod	ICP							
Ocp_Sel	0.5us	1us	© 0us	© 0.25us				
Ouvp_Thr	0.844 V	🔘 1.688 V						
Ovp_Thr	Q			0.000 V				
Uvp_Thr	Q			0.000 V				
Otp_dis	Oisable	© Enable	Otp_adj 115°	C 🔹				
Ltp_sel	15min	•	Ltp_adj 90°C	. ▼				

图 3-19 保护参数设置

- 堵转保护
 - ▶ 堵转保护提供3种保护方式:Lock0、Lock1、Lock2,每个保护都有相应的使能位。Lock0、Lock1、Lock2 在电机切入闭环后才开始工作。当检测为堵转后芯片立刻关闭输出,20秒后根据 FaultRecTimes 决定是 否重启。
 - ◆ Lock0: 通过 Lock0 选择使能或不使能。当估算转速低于 LockMinSpeed 时关闭输出
 - ◆ Lock1: 通过 Lock1 选择使能或不使能。当估算转速高于 LockMaxSpeed 时关闭输出
 - ◆ Lock2: 通过 Lock2 选择使能或不使能。当估算速度 Speed/估算磁通 EMF > LockEmf 时关闭输出



■ 缺相保护

缺相保护,通过 LossPhaseEn 选择使能或不使能。当同时满足以下 A、B 两个条件时才会进入缺相保护。条件 A:当电机其中一相电流峰值大于另外两相中任意一相电流峰值的 3 倍;条件 B:此相电流峰值大于 LPNorhCur 设置值时,LPNorhCur 相电流峰值单位为 A。

如下图所示当使能缺相保护,LPNorhCur 值设置为 0.5, V 相断开时,采样电流变为 0, U、W 两相大于 V 相 三倍,满足条件 A,且此时运行电流峰值为 1A,大于 LPNorhCur 设置值 0.5A,满足条件 B,当 A、B 两者同时满 足时,进入缺相保护,电机停止无电流输出。



当条件 A 满足,将 LPNorhCur 值设置为 2A 时,运行电流 1A 小于 LPNorhCur 值,不满足条件 B,此时不会进入缺相保护,电机继续运行,如下图所示。





在使能缺相保护的时候要注意,要开启缺相保护后详细测试电机在各个正常使用条件下,是否会进入缺相保护导 致电机停机。特别是顺风启动、带载低速运行、空载等运行电流较小的情况下需要仔细测试,因在运行电流较小的情 况下电流会有采样偏差导致采样电流不准,电机其中一相采样回来的电流峰值大于另外两相中任意一相电流峰值的 3 倍,容易满足条件 A。如果此时条件 B 中的 LPNorhCur 值设置过小,则会同时满足条件 A 和条件 B,就会进入缺相保 护,电机停止运行。建议将 LPNorhCur 值设置比较大在 0.5 以上。

■ 限流保护

- 限流保护提供4种保护方式: Mode1、Mode2、Mode3、Mode4; Mode1、Mode2 的门限电压计算公式为U_{ICP} = [0.039 + N*0.00879]V,其电流理论值计算公式为U_{ICP}/采样电阻,N为Icp_da 的值,Mode3、Mode4 的门限电压为 Woutmax= K/63/2*100%,K表示Limit_ITrip 的值,其电流理论值计算公式为Vref/放大倍数/采样电阻*Woutmax。Limit_en 使能开启限流保护,选择 disable,关闭限流。
 - ◆ Mode1 为逐波限流,只有选择有感模式下的 SVPWM 模式才能被选中,使用 lcp_sel 设置逐波限流 滤波时间; lcp_da 设置逐波限流门限值;
 - ♦ Mode2 为平均限流,只有选择有感模式下的 SVPWM 模式并且选择模拟调速时才能被选中,使用
 lcp_da 设置平均限流的门限值;
 - ◆ Mode3 为 Wout 限流,在有感模式下,只有选择 FOC 模式才能被选中,此时 Limit_ITrip 设置 FOC 限流的门限值;无感模式下,使用 Limit_ITrip 设置 FOC 限流的门限值;
 - ♦ Mode4 为功率环限流,只能在无感模式下选择恒功率环且不选择模拟调速时才能选中,使用 Limit_ITrip 设置功率环限流的门限值。

■ 过流保护

过流保护,通过 Ocp_Dis 选择使能或不使能,通过 Ocp_da 设置过流保护的门限值。通过 Ocp_Sel 设置过流 信号的滤波深度,值越大滤波越深。

通过 Ocp_Mod 设置过流信号的来源。

如果 Ocp_Mod 设置为 ICP,母线采样电阻信号不经过运放,直接与过流门限比较,当基准电压为 4.5V 时,其 过流的门限值为[0.07 + N*0.01758]V;当基准电压为 5V 时,其过流的门限值为[0.078 + N*0.01953]V。

如果 Ocp_Mod 设置为 AMP,母线采样电阻信号经过运放放大后与过流门限比较,当基准电压为 4.5V 时,其 过流的门限值为[2.285 + N*0.03516]V;当基准电压为 5V 时,其过流的门限值为[2.539 + N*0.03906]V。

■ 过压/欠压保护

通过 Uvp_Thr、Ovp_Thr 设置过/欠压门限值。当 Uvp_Thr、Ovp_Thr 的值设置为 0 时,关闭软件欠压保护和 过压保护功能,Ouvp_Thr 设置过/欠压保护的恢复迟滞。

■ 温度保护

Otp_dis 设置 IC 内部温度保护是否使能, disable 设置使能 IC 内部温度保护, enable 设置不使能 IC 内部温度保护, Otp_adj 设置 IC 内部温度保护的温度,一共可设置四档,分别为 115°、120°、125°、130°。

■ 温度限制

Ltp_adj 设置温度限制的门限,分别为90°、95°、100°、105°,Ltp_sel 设置 IC 内部温度检测模块检测温度超 过门限设置 duty 减小的速率,例如设置为15min,如果此时的输出占空比为100%,从100%降低到0%要15min 左 右的时间。

3.13 Other Cfg 其他参数设置

Other				
carrier_sel	25k (🛛 16.6k	© 40	k © 20k
SLP_DIS	Disable 🗸	• io	dlebrake_ <u>e</u>	n Disable 🔹
McOff_Sel	© 1.6s (🔿 3.2s	Os	© 6.5s
Idle_Time	◎ 0s	🔘 0.4s	© 0. 8	s © 1.2s
spd_blk0	0	speed	d: 234 rpm,	0 rpm
spd_blk1	o range:0-2	255 integ	ger <mark>4</mark> rpm,	0 rpm
spd_blk2	0	speed	d <mark>: 234</mark> rpm,	0 rpm
spd_blk_wid	0	speed	d: 0 rpm	
thecomp_sel	$\overline{\mathbf{v}}$			0
pwr_flt_sel	🔘 Disable 🛛 🧕	0 2	◎ 4	© 8
cmp_modsel	3_2Hall Senso	or 👻 c	mp0_phy	◎ 12◎ 24◎ 3 ◎ 6
amp_single	Oisable	nable a	mp_fs	◎ Disable ○ Enable
Dir_Inv	🔘 Disable 🔘 E	nable D	Dir_En0	Disable Enable
Limit_Sel			-Q	2
low_spd_sel	Disable 🗸	- n	ntc_en	Disable Enable
thecomp_md	l 💿 Disable 🔘 E	Enable c	harge_sel	Disable 🗸

图 3-20 其他参数配置

carrier_sel

载波频率设置,可设置为 25K, 16.6K, 20K, 40K。

SLP_DIS

低功耗模式使能。

McOff_Sel

软关断时间设置,调速信号发送关机指令后延时关闭输出,可设置为1.6s, 3.2s, 0s, 6.5s。

Idle_Time

延时启动时间设置,调速信号发送开机指令后延时开启输出,可设置为0s,0.4s,0.8s,1.2s。



- 共振屏蔽设置
 - ▶ spd_blk0: 当输入指令转速大于((spd_blk0 + 1)*64*fbase/32768)rpm 且小于((spd_blk0 + 1)*64*fbase/3 2768 + spd_blk_wid*32*fbase/32768)rpm 时,进入速度屏蔽区间,指令转速为((spd_blk0 + 1)*64*fbase/32768 + spd_blk_wid*32*fbase/32768)rpm。当输入指令转速小于(spd_blk0*64*fbase/32768)rpm 时, 退出速度屏蔽区间。
 - ➤ spd_blk1: 同上。
 - ▶ spd_blk2: 同上。
 - ▶ spd_blk_wid: 屏蔽速度范围 = (spd_blk_wid*32*fbase/32768)rpm。
- Thecomp_sel

滞后角度设置,最终角度滞后 Thecomp_sel*1.4°

Pwr_flt_sel

功率环滤波次数选择。功率环工作模式时,设置对采样电压的滤波次数,可以设置为不滤波和前2、4、8次的 平均值。

Cmp0_phy

比较器滞回电压选择,可设置为12mV,24mV,3mV,6mV。

■ Dir_Inv

正反转管脚反向使能。

■ Dir_En0

选择 Enable,正反转功能管脚为 DIR,Dir_En0 优先极高于 Dir_En1。

Limit_Sel

限速参数设置,设置值越大环路响应越快。

Low_spd_sel

最低转速闭环设置,例如:电机为4对极,频率设置为6.67HZ,则最低转速闭环为100RPM。

Thecomp_sel

补偿角度设置,最终角度滞后 Thecomp_sel*1.4°。

Thecomp_md

使能补偿角会从一个 0 度加到设置的 Thecomp_Sel, AO 估算器需要 Disable。

ntc_en

外部温度保护使能,单电阻 FOC + UV/UW 模式时使用。

- Charge_sel 预充电时间设置,可选择 disable、10ms、20ms、30ms 状态监测。
- amp_single 单端模式使能,单电阻 FOC 时使用。



■ amp_fs

双 hall sensor + 双电阻 FOC 模式时使用,在此模式会默认使能。

3.14 电机状态

Motor Sta SpdCtrl	itus	50	%
dbg_md	 Disable Mode0 Mode1 Mode2 		
TestDir			
PwmShift			
FocDebug0	Theta_Eome		
FocDebug1	Ia_Ealp Speed 0	rpm/min	
Status	0x00 IDLE		

图 3-21 电机状态

SpdCtrl

调速指令设置,当选择 I²C 调速时有效,调速的范围为 0~100%,对应 0x00~0xFF。

■ dbg_md&FocDebug0&FocDebug1

内部测试用,当 SpdCtrlMode 选择 I2C 调试,dbg_mg 选择 Mode0、Mode1、Mode2 时,可通过我司专用 SPI 调试板观测内部的一些信号。如估算角度、采集到的相电流 ia、ib、ic 等。通过 FocDebug0 和 FocDebug1 选择观测的变量。选择 dbg Mode0 时 Dir 脚为 SPI 的 MOSI。选择 dbg Mode1 时,A1P 脚为 SPI 的 MOSI。选择 dbg Mode2 时,EV 脚为 SPI 的 MOSI。

TestDir

在 I²C 调速模式下,可通过选择 CW 与 CCW 来调节电机转向。在 PWM,模拟电压, Clock 调速模式下,该 功能不起作用。

PwmShift

PWM 功能转移,将 PWM 功能管脚转移到 ASPEED 端口,在 Clock 闭环调速模式,可使能此功能, ASPEED 端口支持调频的信号输入,方便 debug Clock 调速模式。

- 当前转速 Speed
 - ▶ GUI 实时显示的电机估算转速
 - ➢ 电机状态 Status



▶ GUI 实时显示的电机所处状态

注:此页面只支持 debug 模式,无法将此页面的参数烧录。

3.15 故障状态



图 3-22 故障状态

当电机处于保护状态时,显示触发的保护类型。当正常运行状态时故障状态为0。

- Stall 亮红灯为堵转保护
- PhaseLoss 亮红灯为缺相保护
- OVOL 亮红灯为软件过压保护
- UVOL 亮红灯为软件欠压保护
- TSD 亮红灯为温度保护
- OCP 亮红灯为过流保护
- IREF_ERR 亮红灯为基准错误
- Hall_abn 亮红灯为 Hall 异常保护
- UVPSW 亮红灯为硬件欠压保护
- LTP 限温保护
- LCPE 亮红灯为逐波限流
- LCPI 亮红灯为限流保护



3.16 状态寄存器

Status R	legister					
THETA	0xF2F1	IA <u>A</u> REF	0x4008			
OMEGA	0x0F66	IB <u>A</u> REF	0x3FBF			
UDC	0x338F	IC <u>A</u> REF	0x3F84			
WOUT	0x046B	EMF	0x0791			
UQ	0x1601	PwmReal	0x0200			
UD	0x01C9	IQFDB	0x048D			
IA_MAX	0x0444	tim <u>a</u> rr	0x0791			
IB_MAX	0x045B	IC_MAX	0x0453			
ITRIP	0x3F80	POWER	0x0000			
HallOmega 0x0000		ITripRef	0x0000			
RPDPOSITION 0x4000 SpdCtrl 0x0530						

图 3-23 状态寄存器

表 3-1 状态寄存器含义及取值范围

寄存器名称	含义	值范围
THETA	当前 FOC 工作角度	0 ~ 65535
OMEGA	估算器估算速度	0 ~ 32767
UDC	母线电压,等于实际电压/(ADCVRef*vdc_adj)*32767	0 ~ 32767
WOUT	外环输出,对应Q轴参考电流 IQREF	0 ~ 32767
UQ	Q轴电压输出	0 ~ 32767
UD	D轴电压输出	-32768 ~ 32767
IA_MAX	A 相电流的最大值	0 ~ 32767
IB_MAX	B相电流的最大值	0 ~ 32767
ITRIP	母线的电流值	0 ~ 32767
HallOmega	有感模式下的估算速度	0 ~ 32767
RPDPOSITION	转子位置检测得到的角度,等于 theta/180*32767	0 ~ 65535
IAAREF	A 相的电流偏置,正常值在 16383 附近	0 ~ 32767
IBAREF	B相的电流偏置,正常值在16383附近	0 ~ 32767
ICAREF	C相的电流偏置,正常值在16383附近	0 ~ 32767
EMF	与磁通相关的变量	0 ~ 32767
PWMREAL	给定占空比,等于实际占空比/100%*255	0 ~ 255
IQFDB	Q轴反馈电流	0 ~ 32767
Timarr	内部测试用寄存器,无实际使用意义	0 ~ 32767
IC_MAX	C 相电流的最大值	0 ~ 32767
POWER	功率环计算的功率值	0 ~ 32767
ITripRef	母线电流偏置,正常值在16383附近	0 ~ 32767
SpdCtr1	输入占空比标幺值	0~65520



4 烧录及校验

4.1 芯片 ID 配置

(ID Setting						
I2CAddr	0x00	0x00				
ChipID	0xFF					
Fir	nd	Exit I2C				

图 4-1 芯片 ID 配置

■ I²CAddr

I²C ADDRESS 指的是 I²C 的地址,其范围为 0x00~0x7F,默认为 0x00。

ChipID

ChipID 用于用户针对不同项目,配置芯片型号标识,其范围为 0x00~0xFF,默认为 0x00。

4.2 参数配置及保存



图 4-2 参数配置及保存

配置参数可通过 Save 保存,通过 Open 导入,文件路径可选择。Load Default 为默认参数导入,不同的电路模式参数不可以互相导入。

4.3 烧录及校验

SensorBasic	SensorlessBasic	Function	Curve	Protect&Other	Display	OnOff	Download
CanCad	CodeFile			Sour	rce Code Checksu	m 0x0000	
Gencod	CodeFile I2C A	ddress					Open
					Enable Writing	Code Mode	
					Write & Verify	Write	Count
			hip Code Checksu	m	Write	Total Cnt	nt 0
				Erase	Passed	Cnt 0	
			0x0000		Verify Only	Failed C	nt ⁰
					Verify		
	Debug			Stop		Te	st

图 4-3 烧录及校验界面



参数调试完成后通过 GenCode 生成 Bin 文档,同时产生 CRC 校验码,并保存在软件默认路径下。 选中 Enable Writing Code Mode,点击 Write 进行烧录并校验,点击 Erase,擦除程序。点击 Verify,效验当前 IC 的 CRC。支持烧录次数记录(包括烧录总次数、成功次数和失败次数),同时也可以单独校验芯片。

注: 烧录前确认调速模式是否正确配置、需注意 I²C 地址是否匹配、PCBA 烧录校验时建议将电机停止。



5 修改记录

版本号	修改详细内容说明	生效日期	修订者
V1. 0. 00	初稿	2022/10/13	廖旋
V1. 0. 01	 补充"SMPMode"的注释; 删除多余的"WOUT"注释。 	2022/10/30	张磊
V1. 0. 02	修正过流的公式,增加了基准电压为 5V 时的过流公式	2022/11/17	张磊
V1. 0. 03	 修正载波频率的数值; 更新图 3-22,增加报警灯的注释。 	2022/12/07	张磊
V1.4	 修正预定位时间; 更新图 3-10; 更新 DEMO 板的原理图以及相关描述。 	2023/02/16	张磊
V1.5	增加缺相保护的描述,去掉电压补偿使能功能	2023/08/30	廖旋



版权说明

版权所有C峰昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称:峰昭科技)。

为改进设计和/或性能,峰岹科技保留对本文档所描述或包含的产品(包括电路、标准元件和/或软件)进行更改的权利。 本文档中包含的信息供峰岹科技的客户进行一般性使用。峰岹科技的客户应确保采取适当行动,以使其对峰岹科技产品 的使用不侵犯任何专利。峰岹科技尊重第三方的有效专利权,不侵犯或协助他人侵犯该等权利。 本文档版权归峰岹科技所有,未经峰岹科技明确书面许可,任何单位及个人不得以任何形式或方式(如电子、机械、磁

本又相成权归唪哈科投所有, 不至唪哈科投防備节面许可, 任何单位及千八不得以任何形式或方式 (如屯)、机械、磁性、光学、化学、手工操作或其他任何方式), 对本文档任何内容进行复制、传播、抄录、存储于检索系统或翻译为任何语种, 亦不得更改或删除本内容副本中的任何版权或其他声明信息。

峰岹科技(深圳)股份有限公司 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋 2 楼 203

邮编: 518057

电话: 0755-26867710

传真: 0755-26867715

网址: <u>www.fortiortech.com</u>

本文件所载内容

峰岹科技(深圳)股份有限公司版权所有,保留一切权力。